

Det erklæres hermed, at produktet DAN DRYER® højdejusteringsskinne lever op til nedenstående harmoniserede standard i henhold til CE-mærkningsdirektiv 73/23/EØF LVD:

1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO.
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende.

Det erklæres desuden, at produkterne DAN DRYER® håndtørrer type AA og AE lever op til nedenstående harmoniserede standarder i henhold til CE-mærkningsdirektiv 73/23/EØF LVD + tillæg samt EMC-direktiv 2004/108/EU:

1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO.
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende.

EN 61000-6-1 :2007
EN 61000-6-3 :2007
IEC 60335-1 :2001 + A1 + A2
IEC 60335-2-23 :2003
EN 60335-1 :2002 + A11 + A1 + A12 + A2
EN 60335-2-23 :2003
EN 60366:2003 + A1

Randers, 20.12.2007

VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse



DAN DRYER® HØJDEJUSTERINGSSKINNE



DAN DRYER A/S

Tåsingevej 2 • DK-8940 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • dandryer.dk

INSTALLATIONSVEJLEDNING

DAN DRYER® HØJDEJUSTERINGSSKINNE

1. FORBEREDELSE AF HÅRTØRRER:

- 1 Afbryd strømforsyningen til det installationskabel, hårtørreren ønskes tilsluttet. Vi anbefaler anvendelse af 3-ledet kappekabel med jordleder. Max. kabeltykkelse: Ø8,3 mm; tværsnits-areal pr. leder min. 1,5 mm². Vær opmærksom på, at hver højdejusteringsskinne med påmonteret hårtørrer skal have sin egen to-polede gruppeafbryder.
- 2 Afmontér hårtørrerens kabinet med den medfølgende specialunbrakonøgle.
- 3 Fjern den transportsikring, der er placeret mellem bagplade og blæserhus.

2. MONTERING AF SKINNE PÅ VÆG:

- 1 Udvælg et passende monteringssted. Højdejusteringsskinnen skal monteres lodret på en plan og solid væg.

Montage på gips- eller tilsvarende blød væg frarådes. Såfremt der kun er en sådan blød vægtype til rådighed, anbefales opsætning på aflastningsplade og med ekspansionsskruer.

El-tilslutning skal ske gennem gummigennemføring i toppen af øvre montagebeslag.

Anbefalet monteringshøjde fra gulv til underkant af skinnens nedre montagebeslag er 130 cm til kvinder og 140 cm til mænd.

- 2 Afmontér øvre og nedre vægbeslag (pos. nr. 8+11 på vedlagte oversigt) ved med en unbrakonøgle at løsne de 2 x 2 maskinskruer (pos. nr. 7).

På øvre vægbeslag (pos. nr. 8) skal det sorte stiks hun-del, som det grå spiralkabel er tilsluttet, afmonteres fra den på beslaget fastmonterede han-del.

- 3 Opsæt medfølgende boreskabelon på væggen med tape. Boreskabelonen skal være i lod og vater samt i anbefalet monteringshøjde.
- 4 Markér 2 x 4 huller gennem boreskabelonen og tjek, at afstanden mellem disse passer. Bor 2 x 4 huller med bor, der passer til min. Ø8 mm dybler og skruer egnede til relevant vægtype.

- 5 Fjern boreskabelonen og fastgør øvre og nedre vægbeslag til væggen.
- 6 Før installationskablet ind gennem gummigennemføringen i toppen af øvre montagebeslag. Foreskrevet lederlængde fra kappe er 28 mm, hvoraf 7 mm afisoleres for montage i stik.

Afmontér låget på det sorte stiks han-del og tilslut kablet som anvist. Remontér låg under hensyntagen til, at trækaflastning skal ske på selve kabelkappen – ikke på lederne.

- 7 Klik det sorte stiks hun-del fast på han-delen, og fastgør skinnen til øvre vægbeslag med 2 af de 4 maskinskruer.

Herefter fastgøres skinnen til nedre vægbeslag med 2 maskinskruer.

- 8 Før det grå forsyningskabel, der er fastmonteret på skinnens hårtørrer-montagebeslag, ind gennem kabelindgangen i hårtørrerens bagplade.
- 9 Fastmontér hårtørrerens bagplade på skinnens montagebeslag. Anvend de 2 medfølgende M6 x 35 mm skruer samt 2 spændeskiver til øvre skruehuller – og de 2 stk. M6 x 40 mm skruer samt 2 spændeskiver til nedre skruehuller.
- 10 Tilslut det grå forsyningskabel til hårtørrerens el-plint.
- 11 Før betjeningsbøjlen ind over de to nedre skruer på montagebeslagets bagside og fastmontér med de 2 sidste spændeskiver samt 2 M6 låsemøtrikker.
- 12 Remontér hårtørrerens kabinet, tilslut strømforsyningen og afprøv hårtørreren.

VIGTIGT

- Årlig, indvendig rengøring af hårtørreren anbefales.
- Magneten, der er monteret for enden af trykknappen på en AA hårtørrer, må ikke afmonteres - heller ikke for at prøvekøre tørreren.
- Produktet er kun egnet til indendørs brug!

DATA, AA/AE HÅRTØRRER: 230 Volt 50 Hz 2360 W 62 dBA



RESERVEDELSLISTE

Højdejusteringsskinne 645

Pos. nr.	Art.-nr.	Reservedel
1	20039	Møtrik, M6, selvlåsende, rustfri A2
2	20634	Maskinskrue, M3x14 mm, rustfri, Torx PH
3	20730	Skrue, Remform, 3x10 mm, Torx PH FZB
4	20837	Skive, Ø5,2x15x1,2, DIN9021
5	20897	Skrue, Taptite M4x30 mm, Torx PH
6	21045	Ledningsgennemføring, neopren
7	28405	Gaffelstykke M5
8	28406	Dorn til gaffelstykke
9	40043	Filt pude til relæ
10	40091	Møtrik M5
11	41055	El-plint, sort, hun, Wieland
12	41056	El-plint, sort, han, Wieland
13	41069	M16 kabelforskrining med trækaflastning
14	41070	M16 møtrik
15	41703	Tylle 1,5 mm ² med krave – sort
16	47755	Låg til el-plint, sort, hun, Wieland
17	47556	Låg til el-plint, sort, han, Wieland
18	64008	Håndtag
19	64501	Glideskinne
20	64502	Endeprofil, bund
21	64503	Endeprofil, top
22	64504	Montagebeslag, top
23	64505	Montagebeslag, bund
24	64506	Beslag til gasfjeder
25	64508	Monteringsplade til hårtørrer
26	64509	Samleprofil til gasfjedre
27	64510	Styrestang til spiralkabel
28	64511	Gasfjeder, 60N
29	64512	Spiralkabel
30	64514	Neoprentylle, type DA 136-6064
31	64515	Spejl
32	64520	Maskinskrue, M6x35 mm, rustfri, Torx PH
33	64522	Skrue til top og bund, M5x16 mm, rustfri





34	64527	Kontramøtrik, M5, Rustfri A2
35	64528	Maskinskrue, M5x8, 6-kant hoved, rustfri A2
36	64529	Skive Ø6,5xØ11,7x1,5 DIN 125A, rustfri A2
37	64530	Flangemøtrik M6x8,5, form C, rustfri A2
38	64531	Unbracoskrue, M6x16, rustfri
39	64535	Glidestyr, 2-delt
	64536	Reservedelssæt for udskiftning af gasfjeder

Komponentoversigt

DAN DRYER® 645-Højdejusteringsskinne

